
N⊖OLÌTH® ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



ДИЗАЙН, ОБРАЩЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ.

info@neolith.com



СОДЕРЖАНИЕ

04	01. Продукция
12	02. Обращение и хранение
22	03. Инспекция
24	04. Параметры механической обработки
28	05. Рекомендации по резке
36	06. Проектирование и производство столешницы Neolith®
52	07. Экстремальный нагрев
56	08. Клей
59	09. Облицовка и напольные покрытия
61	10. Ремонтные работы
65	11. Кромки столешниц и защитные профили
77	12. Инструменты
93	13. Чистящие средства

В связи со спецификой материалов, используемых в Северной Америке для изготовления кухонных столешниц, мы создали специальную инструкцию по изготовлению столешниц, распространяемую только на США и Канаду. Все другие страны должны придерживаться руководства «Technical Kitchen Countertop Manual».


Важно, чтобы каждый мраморщик следовал руководству, соответствующему его рынку, с целью обеспечения надлежащей разработки в соответствии с материалами местного применения.

01, ПРОДУКЦИЯ №ОСІТН ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ №

1.1 Линейка продукции

Arctic White	Arena	Nero Zimbabwe
Avorio	Barro	Phedra
Humo	Basalt Beige	Pierre Bleue
	The state of the s	
Nero	Basalt Black	Pietra di Luna
Nieve	Basalt Grey	Pietra di Osso
Perla	Beton	Pietra di Piombo
Just White	Cement	Zaha Stone
	Krater	Aspen Grey
Lava	Mater	Aspen Orey

1.1 Линейка продукции



1.2 Типы обработки



SATIN

Полностью матовая обработка. Обладает высокой прочностью и идеально подходит для применения в коммерческих помещениях.



Матовая обработка с лёгким слоем эмали обеспечит нежный блеск и приятную мягкость на ощупь. Столешница с данным типом обработки легко поддаётся очистке.



RIVERWASHED

Шероховатая текстурированная обработка с высоким рельефом для слэбов, прикосновение к которым вызывает всплеск эмоций.



DÉCOR POLISHED

Décor Polished линейно отображает цветовую гамму Classtone Collection и придаёт ей больше глубины и элегантности.



NANOTECH POLISHED

Яркий блеск Nanotech Polished придаёт более изысканный вид коллекции Colorfeel Collection.

1.2.1 Специальные типы обработки



SLATE FINISH

Сейчас доступен в новой модели Mar del Plata: тип обработки Slate создает иллюзию слоёв на поверхности.



BOHÈME

Только после прикосновения до поверхности модели La Bohème, Вы поймете, что это не дерево. Рельефная поверхность, напоминающая на ощупь столетний ливанский кедр.



NATURAL HONED

Отшлифованная, свойственная натуральным камням текстура - гладкая, мягкая, тусклая и полностью матовая.



ULTRASOFT

Текстура большей мягкости и глубины, чем Natural Honed. Доступна в модели Calacatta Luxe и по предварительному заказу в моделях Calacatta, Calacatta Gold и Estatuario.




STEEL TOUCH

Полуполированная отделка этого камня создает нерегулярный и воронёный эффект, придающий поверхности изношенный вид и ощущение.


1.3 Габариты



3 200 x 1 200 мм 142" x 48"




3 200 х 1 500 мм 126" x 60"



3 200 х 1 600 мм 126" x 64"



2 600 x 1 200 мм 102" x 48"




2 600 x 1500 мм *102" x 60" *

Вышеуказанные габариты являются нетто. Пожалуйста, обратите внимание на то, что, если обратное не указано в заказе, слябы будут поставляться в соответствии с габаритами брутто (например, 3 250 x 1 550 мм вместо 3 200 x 1 500 мм), с целью предотвращения поломки углов во время перевозок и, в общем, всего процесса логистики, что может повлиять на габариты нетто используемых слябов.

 $^{^{*}}$ Данные размеры доступны только для проектных работ. Может отсутствовать на складе.

1.4 Толщина



	3 (1/8")	3+ (1/8")	6 (1/4")	6+ (1/4")	12 (1/2")	20 (3/4")
Облицовка интерьера	•	•	•	•		
Напольные покрытия для интерьера			•	•	•	•
Наружная облицовка фасада			•	•	•	
Напольные покрытия для улицы			•	•	•	•
Вентилируемый фасад с открытым креплением				•	•	
Вентилируемый фасад со скрытым креплением				•	•	
Столешницы					•	•
Напольные покрытия для пространств с высокой интенсивностью движения				•	•	•
Внутренняя облицовка стен на существующем материале	•	•	•	•		
Внутреннее напольное покрытие на существующем материале	•	•	•	•	•	
Мебель						

TECT	ACTM		ТИП ОБРАБОТКИ				
TECT	ASTM	Единицы	SATIN	SILK	POLISHED	RIVERWASHED	
Разбухание при увлажнении	ASTM C370-12 (2016)	%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	
Линейное тепловое расширение	ASTM C372-94 (2016)	(x10 ⁻⁶) °C ⁻¹	5,7	5,8	5,3	6,1	
Водопоглощение	ASTM C373-16	%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	
Устойчивость к образованию трещин	ASTM C424-93 (2016)	-	OK	OK	ОК	OK	
Устойчивость к тепловому удару	ASTM C484-99 (2014)	-	OK	OK	OK	OK	
Устойчивость к химическому воздействию	ASTM C650-04 (2014)	-	OK	OK	OK	OK	
Абразивный износ	ASTM C1027-09	Класс	*PTR	Класс 3	Класс 5	*PTR	
Глубокий износ	ASTM C1243-93 (2015)	MM^3	112	*PTR	*PTR	*PTR	
Устойчивость к образованию пятен	ASTM C1378 (2014)	Класс	Α	А	Α	А	

TECT	CTALIDADT	OFFEFF			ТИП ОБ	РАБОТКИ	
TECT	СТАНДАРТ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	Единицы	SATIN	SILK	POLISHED	RIVERW.
		Толщина *	ММ	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Определение размеров и	ISO-10545-2	Допуск плоскостности по ширины слэба	мм	± 2 (0,1%)	± 2 (0,1%)	± 2 (0,1%)	± 2 (0,1%)
качество поверхности	130-10343-2	Допуск плоскостности по длине слэба	мм	± 4 (0,1%)	± 4 (0,1%)	± 4 (0,1%)	± 4 (0,1%)
		Размерный допуск	ММ	± 1 (0,2%)	± 1 (0,2%)	± 1 (0,2%)	± 1 (0,2%)
05	ISO-10545-3	Поглощение кипячением	%	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Объём водопоглощения	150-10545-3	Плотность	г/см³	2,4	2,4	2,4	2,4
Сопротивление удару	ISO-10545-5	Коэффициент восстановления	-	0,84	0,83	0,83	0,83
Сопротивление глубокому износу	ISO-10545-6	Потеря объёма	MM ³	112	-	-	-
Сопротивление поверхностному износу	ISO-10545-7	Визуальный контроль	Класс	PEI III	PEI II	PEH	PEI II
Линейное тепловое расширение	ISO-10545-8	Расширение 25 - 100°C (Средний показатель)	10 ⁻⁶ . °C	5,7	5,7	5,7	5,7
Тепловой удар	ISO-10545-9	Повреждение	-	Без повреждений	Без повреждений	Без повреждений	Без повреждений
Разбухание при увлажнении	ISO-10545-10	Коэффициент разбухания	мм/м	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Морозостойкость	ISO-10545-12	Повреждение	-	Без повреждений	Без повреждений	Без повреждений	Без повреждений
		Чистящие средства	Класс	UA	GA	GA	GA
Устойчивость		Соль для бассейна	Класс	UA	GA	GA	GA
к химическому воздействию	ISO-10545-13	Кислоты и основания слабой концентрации	Класс	ULA	GLA	GLB	GLA
		Кислоты и основания сильной концентрации	Класс	UHA	GHA	GHB	GHA
Устойчивость к образованию пятен	ISO-10545-14	Визуальный контроль	Класс	5	5	5	5
Освобождение от свинца и	ISO-10545-15	Концентрация свинца	мг/дм²	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
кадмия	100 100-10	Концентрация кадмия	мг/дм²	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Сопротивление ультрафиолету	DIN 51094	Изменение цвета	-	Без изменений	Без изменений	Без изменений	Без изменений
	DIN 51130	Предельный угол наклона в обуви	Класс	R9	R9	-	R10
Противоскользящая	DIN 51097	Предельный угол наклона босиком	Класс	Α	А	-	Α
способность	ANSI A137.1	Коэффициент динамического трения	-	0,52	0,42	0,21	0,53
_	UNE-ENV 12633	Сопротивление скольжению (маятниковый метод)	Класс	2	1	0	2

1.5 Технические характеристики изделия

Устойчивость к изгибу в зависимости от толщины слэба:

ИСПЫТАНИЕ	СТАНДАРТ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	Ед.		3 600 x 1 200						3 200 x 1 50 3 200 x 1 60		
				3 мм	3+	6 мм	6+	3+3	6+3	6+6	6+	12 мм	20 мм
Bec	-	Измерение веса	кг/м2	7	8	14	15	16	23	30	15	29	
		Macca		34	38	67	72	76	110	143	77	148	
Устойчивость к изгибу	ISO 10545-4	Модуль разрыва	N	353	430	1449	1807	1337	2735	3149	1807	5451	15748
		Модуль разрыва	Н/мм²	48	54	48	53	47	57	47	53	51	55

02. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

02. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Слэбы Neolith необходимо загружать, разгружать и транспортировать с помощью вилочного погрузчика, мостового крана или другого подъёмного устройства.

Во всех случаях обращения и транспортировки, слэбы должны быть сбалансированы с учётом их центра тяжести.

В следующей таблице приведены сводные данные по весу в расчете на один слэб и на квадратный метр:


Габариты		3 600 x 1 200 мм, 144" x 48"								125" x 60" 125" x 64"
Толщина (мм)	3	3+	6	6+	3+3	6+3	6+6	6+	12	20
Вес (кг/м²)	7	8	14	15	16	23	30	14	29	48
Общий вес слэба (кг)	34	38	67	72	76	110	143	77	148	245

Таблица 1: Габариты и вес по толщине.

2.1 Зажимы для транспортировки слэбов

Всегда обращайте внимание на перемещение и обращение со слэбами во избежание раскалывания или поломки.

Для подъёма и перемещения отдельных слэбов TheSize рекомендует использовать следующий тип зажима:



Дополнительная ширина этого зажима предотвратит изгиб слэба во время манипуляции и, таким образом, позволит избежать нежелательных поломок.

Этот зажим доступен в TheSize.

Для получения более подробной информации свяжитесь с TheSize.

Рекомендации:

- Не рекомендуется использовать зажим для одновременного перемещения 2 слэбов.
- Перед поднятием полированных слэбов с помощью зажима снимите защитный пластик.

Убедитесь, что все металлические поверхности, соприкасающиеся со слэбом, покрыты клейкой лентой.




Убедитесь, что все металлические поверхности, соприкасающиеся со слэбом, покрыты клейкой лентой.

В случае отсутствия такого зажима используйте доску толщиной 2 см, размером примерно 3 м х 20 см, чтобы зажим мог поднять слэбы толщиной 12 мм.

Концы слэба рекомендуется прикрепить к доске с помощью домкратов, чтобы слэб не провисал во время манипуляции.

Установите доску на заднюю часть слэба, которую хотите поднять.


- 1) Установите зажим на слэбе и доске.
- 2) Закрепите зажим и осторожно поднимите слэб и доску.
- 3) Избегайте резких изменений направления.



2.2 Стропы для транспортировки слэбов


Для перемещения нескольких слэбов одновременно рекомендуется использовать брезентовые стропы.

Использование металлических строп для манипуляции слэбов Neolith запрещено.




2.3 Ручное перемещение слэба Neolith

Перемещение слэба Neolith



Установка столешницы Neolith на станину




2.4 Рама с присосками

Для облегчения обращения со слэбами и обработанными деталями рекомендуется использовать раму с присосками (только для слэбов толщиной 3 и 6 мм).

Присоски легко перемещаются вдоль рамы, что позволяет адаптировать раму к любому требуемому размеру.

Эту раму можно приобрести в TheSize.


*Для получения более подробной информации свяжитесь с TheSize.



Если такой тип рамы не доступен, то можно использовать алюминиевый или подобный брус с зажимными струбцинами.

Это предотвратит большой изгиб детали во время её манипуляции.

Также рекомендуется закреплять длинные и тонкие слэбы (например, под юбки или скаты) с помощью зажимных струбцин на алюминиевом брусе для транспортировки. Это предотвратит большой изгиб детали во время её манипуляции.



2.5 Хранение слэбов

Установите слэбы на деревянные балки длинной стороной для предотвращения раскалывания плит.






Слэбы толщиной 3 мм и 6 мм должны иметь не менее трех точек опоры, равномерно распределенных вдоль задней стенки слэба; рекомендуется обеспечить полную опору слэба, например, прислонив его к неиспользованной гранитной или мраморной плите надлежащей ширины. Лучший способ сохранить целостность слэба - держать его в оригинальной упаковке или обеспечить полную опору слэба, например, прислонив его к неиспользованной гранитной или мраморной плите надлежащей ширины.

Не прислоняйте крупногабаритные слэбы к малогабаритным:





При транспортировке опоры должны вмещать изделие целиком. Слишком маленькие опоры могут привести к поломке изделия:





2.6 Дорожная перевозка

В грузовике слэбы должны быть полностью закреплены, рекомендуется их механическое крепление (с помощью струбцин или строп), так как при сильном ветре они могут отвязаться и сломаться.

Легкие слэбы и плиты могут упасть с грузовика на землю, поэтому во время разгрузки всегда закрепляйте слэбы на козлы.

В мастерской будьте особо осторожны, если слэбы хранятся снаружи; закрепите плиты на козлах, чтобы защитить их от возможных порывов ветра.

03. ИНСПЕКЦИЯ

Перед началом производства TheSize рекомендует произвести тщательную очистку слэба и доскональный визуальный осмотр, чтобы убедиться в том, что слэб соответствует требованиям к качеству продукции. При визуальном осмотре слэба обратите внимание на следующие пункты:

Трещины	Толщина	Загрязнения
■ Пятна	Изменения в яркости цвета	Проколы
Разница в цветовых оттенках слэбов	Плоскостность	Дефекты

Это должен быть первый шаг перед началом производства. Рекомендуется проводить проверку на свету, чтобы выявить возможные недостатки, которые не видны на чертеже.

*Претензии после монтажа изделий, представлявших дефекты при доставке, приниматься не будут. Монтажник по мрамору отвечает за определение пригодности слэбов для использования. Замену дефектных слэбов необходимо произвести до резки или внесения каких-либо других модификаций.

3.1 Характеристики слэбов

3.1.1 Плоскостность

Чтобы проверить плоскостность слэба, установите его горизонтально на абсолютно плоском основании.

Плоскостность измеряется с помощью установки на поверхность слэба алюминиевого бруса или аналогичного материала, покрывающего всю ширину или длину слэба.



Рисунок 9: Конфигурация для правильного измерения деформации.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСК ПО ШИРИНЕ СЛЭБА: МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСК ПО ДЛИНЕ СЛЭБА: 4 мм

3.1.2 Цветовые оттенки


TheSize ведёт непрерывную работу над тем, чтобы цветовые оттенки поставляемых слэбов совпадали с предыдущими поставками. Несмотря на такие усилия, между различными партиями одной и той же модели могут возникнуть небольшие колебания цветовых оттенков в связи с использованием натурального сырья.

Цветовые отклонения чаще наблюдаются в слэбах одной и той же модели, но разной толщины, ввиду различий в производственном процессе.


Перед началом резки произведите визуальный контроль слэба, чтобы убедиться в приемлемости цветовых оттенков. Выполняйте эту проверку в условиях освещения, аналогичных месту установки. Рекомендуем отказаться от использования слэбов разных партий.

3.2 Идентификация слэба

Каждый слэб снабжён ярлыком, содержащим важную информацию в отношении такого слэба. Необходимо произвести учёт всех ярлыков для дальнейшей работы с изделиями.




04. ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ



04. ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ


Перед тем, как приступить к изготовлению слэба диаметром 12 или 20 мм, важно удалить по 2 см с каждой стороны слэба:



Резка слэба толщиной 12 мм или 20 мм для снятия напряжений

1-ый и 2-ой разрезы, также как и 3-ий и 4-ый должны производиться в одном и том же направлении:







При резке плит толщиной 12 или 20 мм дисковым ножом важно снизить скорость до 50% в начале и в конце резки.



Данные рекомендации применимы лишь к слэбам толщиной 12 мм и 20 мм. Слэбы другой толщины могут разрезаться без учёта данных параметров.

4.1 Характеристики дискового ножа Ultracompact Neolith

Толщина	Скорость прямолинейного разреза (м/мин)	Скорость Резка со скосом (м/мин)	Ø Диска (мм)	Об/мин	Скорость Поверхность (м/с)
3+	3,5	1,7	300	2400 - 2600	
6 мм	1,5	0,7			
			350	2300 - 2500	
6+ и 3+3 мм	3,0	1,5			35 – 40
6+3 мм	2,5	1,4			
12 мм /12+	1,5	0,7	400	2000 - 2150	
20 мм	1,0	0,5			

Таблица 3: Параметры механической обработки.

4.2 Параметры станка гидроабразивной резки

Толщина	Скорость (м/мин)	Давление (бар)	Подача абразива (кг/мин)
3 мм 3+	2		
6 и 3+3 мм, 6+	2	2500 2700	0.4
6+3 мм	2	3500-3700	0,4
12 мм	1		
20 мм	0.7		

Таблица 4: Параметры станка гидроабразивной резки.


Указанные значения являются рекомендациями, скорости резки или подачи абразива могут регулироваться для достижения чистой финишной обработки.

4.3 Параметры инструментов для станка с ЧПУ.

Инструмент		Об/мин	Скорость (мм/мин)	
Корончатое сверло		4 500 – 5 500	10	
Фреза для резки 12 мм		4 500 – 5 500	150	
	20 мм	4 500 – 5 500	125	
Фреза для подрезания	Фреза для подрезания		250	

Таблица 5: Параметры станка с ЧПУ.

28



05. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗКЕ

5.1 Мост режущий или подобный ему станок

Перед началом работы

Проверьте, что станина выравнена и очищена от мусора. Проверьте слэб на плотное опирание.


Во время резки необходимо использовать максимальный поток воды для охлаждения лезвия. Убедитесь в том, что струя воды направлена в сторону резки.











ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКИ:

Порядок действия:

Шаг 1-ый Резка по периметру, мин. 2 см. (только для слэбов толщиной 12 мм и 20 мм).

Шаг 2-ой Сверление отверстий во всех внутренних углах, минимальный диаметр сверла 3 мм.

Рекомендуем использовать сверла диаметром более 3 мм, если дизайн кухни это позволит, что обеспечит столешнице большую прочность.

Шаг 3-ий Произвести оставшиеся разрезы.


РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Убедитесь, что направление вращения диска совпадает с направлением резки.
- Для обеспечения чистого среза, рекомендуется использовать диск с шириной среза как минимум на 1,5 мм больше толщины плиты.
- Периметральный разрез плиты для снятия напряжения может быть использован в качестве конечного разреза обрабатываемого изделия.
- В исключительном случае, когда диск опускается непосредственно на слэб, рекомендуем резку в автоматическом режиме, на медленной скорости.
- Периодически проверяйте состояние зажимных пластин и не используйте диск, если он с трудом фиксируется в зажимной пластине.
- Для резки Neolith со скосом требуется более низкая скорость, при этом центровке диска также поможет установка опоры под голову и хвост реза.
- При использовании нового диска, произведите несколько разрезов, чтобы разработать дисковые сегменты до появления алмазов.
- Если во время прямых разрезов сегменты затупляются быстрее обычного, то для заточки сегментов используйте кусочек известняка в голове и хвосте разреза.
- Все вырезы под мойку должны иметь заранее проделанные отверстия:
 - Мин. радиус 3 мм.
 - Никогда не опускайте диск непосредственно на слэб для сверления отверстий в углах заготовки.

«Никаких внутренних прямых углов» означает:

- ■Никаких L-образных столешниц со скошенными кромками.
- -Никаких квадратных вырезов под кухонные мойки.
- Никаких внутренних скошенных кромок в кухонных мойках.
- Абсолютно НИКАКИХ УГЛОВ в 90 градусов.
- ■Ввиду использования определённого типа природного сырья модели с более светлыми оттенками (Arctic White, Estatuario, Calacatta) сложнее поддаются обработке режущими инструментами.

При резке этих моделей TheSize рекомендует понизить скорость резки до 75 % для предотвращения перегрева диска.




Режущий мост

5.2 Станок гидроабразивной резки

Перед началом работы:

Проверьте, что станина выравнена и очищена от мусора. Проверьте слэб на плотное опирание.

При использовании станка гидроабразивной резки для среза 3/4-дюймового периметра 1/2-дюймовых и 3/4-дюймовых слэбов, рекомендуется начать и закончить разрез снаружи слэба.



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ:

Шаг 1-ый Резка по периметру, мин. 2 см. (только для слэбов толщиной 12 мм и 20 мм)

Шаг 2-ой Произвести разрезы.

Шаг 3-ий Произвести вырезы под мойку. Все внутренние углы должны иметь минимальный радиус 3 мм.


Рекомендуем использовать сверла диаметром более 3 мм, если дизайн кухни это позволит, что обеспечит столешнице большую прочность.

№ОЦТН ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ


Имейте в виду, что периметральный разрез плиты для снятия напряжения может использоваться в качестве конечного разреза обрабатываемого изделия.

Для сверления отверстий рекомендуем понизить давление.

Для выреза под мойку, рекомендуем начать рез с внутренней точки и постепенно двигаться к линии периметра:



Для осуществления крупных вырезов или резки крупногабаритных деталей необходимо выполнять следующую последовательность резки:




Из отверстия рекомендуется осуществлять резку по направлению к краю слэба или параллельно краю слэба и следовать этому направлению до завершения заготовки. Производить первую резку по направлению к центральной точке слэба не рекомендуется.

5.3 Фрезерный станок с ЧПУ

Перед началом работы:

Проверьте, что станина выравнена, а присоски не содержат мусора. Проверьте слэб на плотное опирание.

Убедитесь в том, что присоски расположены по всей нижней части слэба, а особенно, под той частью слэба, которая подлежит резке.



Во время процесса изготовления используйте большое количество воды для охлаждения инструмента, как внутри, так и снаружи.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ:

Шаг 1-ый Резка по периметру, мин. 2 см. (только для слэбов толщиной 12 мм и 20 мм)

Шаг 2-ой Сверление корончатым сверлом.

Шаг 3-ий Произвести вырезы под мойку. Для сверления всех внутренних углов понадобится сверло с мин. диаметром 3 мм.

Рекомендуем использовать сверла диаметром более 3 мм, если дизайн кухни это позволит, что обеспечит столешнице большую прочность.



Сначала просверлите отверстие внутри выреза под мойку с помощью корончатого сверла. Затем с помощью фрезы продвигайтесь к линии резки.

При приближении к линии резки подходите к ней изогнуто; не используйте перпендикулярный подход, так как это может привести к образованию зазубрины.

По окончании резки, когда вырез будет завершён, уменьшите скорость подачи до 50%.

Рекомендации по пользованию фрезерным станком с ЧПУ.

Корончатое сверло:

Осуществляйте сверление слэба на минимально возможной скорости, особенно в конце сверления. Перед завершением сверления рекомендуется приподнять коронку, чтобы снять давление внутри коронки.

Фреза для подрезания:

Всегда начинайте с отверстия, предварительно проделанного корончатым сверлом.

Никогда не опускайте фрезу непосредственно на поверхность.

Во время первых двух срезов удаляйте не более 0,5 мм; после этого за один срез можно удалить 2 мм.

Не рекомендуется срезать более 6 мм на 12-миллиметровом и 10 мм на 20-миллиметровом слэбе.


Фреза для резки:

Не используйте устройство поворота во время резки; это может привести к сколу.

Ввиду использования определённого типа природного сырья модели с более светлыми оттенками (Arctic White, Estatuario, Calacatta) сложнее поддаются обработке режущими инструментами.

Во избежание перегрева инструментов TheSize рекомендует снизить скорость резки для этих моделей.

06. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ NEOLITH



В зависимости от толщины слэбов Neolith, TheSize Surfaces рекомендует следующие конечные использования:


Облицовка: 3 мм, 3+, 6 мм и 6+

Напольный покрытия: 6 мм, 6+, 12 мм и 20 мм Столешницы: 3+3, 6+3, 6+6, 12 и 20 мм.

6.1 Отверстия

Минимальное расстояние между вырезом и краем слэба должно быть не менее 5 см.

TheSize рекомендует использовать сверла диаметром более 5 мм, если дизайн кухни это позволит, что обеспечит столешнице большую прочность.



ВНИМАНИЕ



Все внутренние углы выреза должны иметь минимальный радиус 3 мм. Величина угла никогда не должна быть 90 градусов.

Рекомендуем использовать сверла диаметром более 3 мм, если дизайн кухни это позволит, что обеспечит столешнице большую прочность.



Правильным способом изготовления выреза, кроме гидроабразивного и фрезерного станка с числовым программным управлением, является просверливание углов с последующим выполнением остальных разрезов.

Инструкции по выполнению вырезов:

- ■Два прямых разреза никогда не должны пересекаться.
- ■Не должно быть внутренних прямых углов.
- ■Все внутренние углы должны иметь минимальный радиус 3 мм.

Нижняя и верхняя кромки разрезов отверстий под стеклокерамические плиты, розетки или выключатели, как правило, могут содержать зазубрины или быть неровными, поэтому рекомендуется обработать их фаской специальных алмазных или бумажных дисков, или наждачной бумагой.

Рекомендуется отполировать края отверстия для устранения возможных микротрещин, возникающих во время резки. Чем интенсивнее будет обработка, тем меньше рисков возникнет в будущем.














Если конструкция столешницы позволяет, то следует избегать столешниц Nolith с несбалансированным весом:






Не рекомендуется также выполнять нерегулярные разрезы, например, в случае «хозяйственной» мойки, когда швы должны быть включены в конструкцию столешницы:



Другие примеры конструкций, которых следует избегать:



Розетки и выключатели

Работа по высверливанию отверстий под аксессуары (розетки, выключатели и т.д.) должна проводиться с помощью дрели с круглой насадкой и могут накладываться друг на друга.



6.2 Армирование столешницы


Столешницы с скошенной кромкой:


Армирование скошенных кромок должно производиться из полос Neolith или плотного гранита; будьте осторожны при использовании других укрепляющих материалов. Разница в тепловом расширении может со временем привести к изгибу рабочей поверхности или раскрытию скошенных кромок.


НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КВАРЦЕВОЕ АРМИРОВАНИЕ.

В случае столешниц со скошенной кромкой необходимо установить такую арматуру, которая обеспечит большую жёсткость столешницы, особенно при толщине 3+3, 6+3 и 6+6. Такие подкрепления должны распределяться по периметру и опираться непосредственно на боковые стенки кухонных шкафов.

Также важно усилить периметр выреза, чтобы придать большую прочность и жесткость участку:










Армирование пенополиуретаном.

Столешницы с прямой кромкой:

В столешницах с прямой кромкой, в которых невозможно скрыть внутреннюю структуру, необходимо установить сплошную поверхность типа деревянной доски, Kerdi-Board или аналогичной, интегрированной в кухонную мебель.




Столешницы Neolith 3+3, 6+3 и 6+6

В дополнение к вышеуказанным рекомендациям, для укрепления отверстий под краны необходимо произвести монтаж (деревянной или аналогичной) арматуры. Это дополнительное армирование поможет распределению силы, возникающей во время установки и ежедневного использования.



НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КВАРЦЕВОЕ АРМИРОВАНИЕ.






6.3 Сушилки для посуды

В столешнице Neolith проточки для стока воды выполняются только с наклоном в комбинации с раковиной под столешницей.

Проточки могут быть выполнены по размеру и форме, которая лучше всего подходит к дизайну кухни, например:



При выполнении проточек необходимо учитывать следующее:

- Эта часть столешницы потребует дополнительного поперечного укрепления.
- Максимальная глубина проточек 3 мм в столешницах толщиной 12 мм, и 5 мм для столешниц толщиной 20 мм.
- Проточки с уклоном в столешницах 3+3 и 5+3 мм не рекомендуются.
- Минимальное расстояние между проточками 1 см.
- Уплотнение проточек с помощью NANOTOP от LITHOFIN или аналогичного продукта.

Обратите внимание, что при выполнении проточек появится базовый цвет стола, который может контрастировать с цветовой окраской поверхности на некоторых моделях. В зависимости от модели цвет проточек может меняться и не совпадать с цветом обработанной поверхности.

Выполнение

Вырезание

Используйте фрезу для подрезания, начинайте резку со стороны отверстия мойки. Никогда не опускайте фрезу непосредственно на поверхность.

Во время двух первых резов удаляйте только по 0,5 мм; после этого за одну резку можно удалить максимум 2 мм.

Тип обработки

Отшлифуйте проточки вручную, удалите следы от резки. Используйте тонкую наждачную бумагу и шлифуйте до тех пор, пока не будут удалены все следы.

Закруглите верхние края проточек и уплотните их NANOTOP от LITHOFIN или аналогичным продуктом.

6.3 Мойки

Мойки вровень со столешницей

TheSize рекомендует монтаж мойки вровень со столешницей в случае слэбов толщиной 12 мм и 20 мм.

Не рекомендуется срезать более 6 мм на 12-миллиметровом и 10 мм на 20-миллиметровом слэбе.




Мойки под столешницей

Для минимизации риска сколов рекомендуется закругленная крамка с радиусом не менее 2 мм.



В случае моек больших размеров рекомендуется устанавливать опорную балку в нижней части мойки, для поддержки веса за счет такой балки, а не за счет столешницы.




- 1. Шкаф
- 2. Опорная балка

6.4 Кромки и швы

Кромки

TheSize рекомендует использовать следующий тип кромки в столешницах Neolith. Идеальное решение - компромисс между эстетикой и функциональностью.



Кромка состоит из фаски шириной 2 мм и двух закруглённых кромок радиусом 0,5 мм каждая. Едва заметный радиус увеличивает стойкость кромки к ударам.

В участках с высоким риском удара (например, в месте расположения мойки и посудомоечной машины) необходимо учитывать следующее:



Чем больше радиус, тем выше устойчивость кромки к ударам. Имейте в виду, что чем больше фаска, тем нагляднее базовый цвет слэба.

Кромки могут полироваться всухую или водой с помощью стандартных гранитных или мраморных дисков

Рекомендуемые кромки для Neolith:



ВНИМАНИЕ



Полированные кромки должны обрабатываться водоотталкивающим средством для постоянного уплотнения кромки.

TheSize рекомендует использовать NANOTOP от LITHOFIN или аналог.

Кромка с фаской 12 или 20 мм



Кромка отполированная закруглённая




Кромка «утиный нос» или закруглённая фаска



Типы кромок

Кромка с прямым скосом



Кромка пилястр



Кромка «a testa»



ЫВЫ

Ввиду текстуры слэбов Neolith, рекомендуем использовать микрофаску для всех швов, т.к. даже несмотря на то, что прямые разрезы будут идеальны, они могут выглядеть «потрескавшимися» из-за текстуры плит Neolith.

Каждый шов требует дополнительного уплотнения (здесь подойдёт любой из используемых вами способов).


Финишная обработка не может «подправляться», поэтому после шлифовки поверхности слэба Neolith, она никогда не будет иметь свой первоначальный вид.

Настоятельно рекомендуется изготовить образцы для утверждения заказчиком кромок и швов. (шов с микрофаской, кромка со скосом и фаской толщиной 2 мм или закруглённая кромка толщной 2 мм).

48

6.5 Стеклокерамические / индукционные плиты

Минимальное расстояние между столешницей и плитой - 2 мм.



Используйте термостойкие силиконовые уплотнили или прокладки, поставляемые производителем плиты.

Не рекомендуется выполнять срезы, превышающие 6 мм и 10 мм, на 12-миллиметровом и 20-миллиметровом слэбах соответственно.

6.6 Монтаж столешницы

Шкафы:

Перед монтажом столешницы проверьте, что кухонные шкафы выровнены и находятся в отличном состоянии.

Шкафы должны быть присоединены друг к другу, а затем закреплены к стене.





Деформационные швы:

Из-за неровностей стены и возможных конструктивных движений здания рекомендуется применить на столешнице деформационный шов по периметру размером 3 мм. Стык между фартуком и рабочей поверхностью необходимо заделать силиконовым




Для заполнения этих швов и крепления столешницы к мебели, а также для крепления бортика столешницы Neolith к стене следует использовать эластичный клей, например, 100-процентный прозрачный клей. Это позволит обеспечить адекватное тепловое расширение.

Не рекомендуется использовать для фиксации столешницы гибкие клеи, такие как эпоксидные смолы или жидкие гвозди.


6.7 Свес

Во время проектирования столешницы необходимо принять в учёт размеры свесов столешницы согласно параметрам, указанным в следующей таблице:



Вероятная статическая нагрузка = 100 кг Рекомендуется укрепить участки Х с помощью дополнительной арматуры из пенополиуретана

Дополнительные примеры столешницы со свесом



6.8 Столешницы для наружных пространств

Рекомендуется монтаж столешницы на кирпично-каменный фундамент или аналогичную конструкцию, используя клеевой цемент типа С2.

При отсутствии эквивалентной конструкции рекомендуется покрыть верхнюю часть существующей конструкции армированными цементными панелями.

При установке на открытом воздухе избегайте использования древесных или древесностружечных плит в связи с их тенденцией расширяться и сжиматься по мере изменения климатических условий.

Использование гибких клеев, таких как эпоксидные смолы, жидкие гвозди или строительные клеи, для крепления столешницы Neolith не рекомендуется.



Для приклеивания скосов рекомендуется использовать клей, пригодный для наружного применения и устойчивый к ультрафиолетовым лучам, например, Integra Ultra.



6.9 Примечания


L-образные столешницы

Рекомендуется разделить L-образную столешницу на несколько частей, чтобы избежать 90-градусных углов в одной заготовке.





L-образные монолитные столешницы без скоса должны иметь минимальный радиус 2".



Перед монтажом такой столешницы проверьте, что кухонные шкафы выровнены и находятся в отличном состоянии.

07. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ НАГРЕВ



07. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ НАГРЕВ


Особо важные параметры слэба Neolith для этого режима использования:

▶ Максимальная температура: 300°C

Температурный коэффициент линейного расширения: от 5,3° до 6,7°. 10-6 х°С-1

При интеграции грилей и/или барбекю в рабочие поверхности Neolith учитывайте следующее:

- Всегда учитывайте, как расширяется материал, подверженный изменениям температуры (например, металлическая структура барбекю), чтобы избежать давления из-за нехватки места для такого расширения.
- · Металлические материалы расширяются значительно больше, чем Neolith, поэтому избегайте прямого контакта, оставляя достаточно места (которое будет зависеть от размеров барбекю, максимальной температуры, которую оно может достичь, и т.д.).
- Рекомендуется шлифовать кромки отверстия для удаления возможных микротрещин, возникающих во время резки. Чем интенсивнее будет обработка, тем меньше рисков возникнет в будущем.
- · Все внутренние углы должны иметь минимальный радиус 10 мм. Рекомендуем использовать диаметры более 10 мм или изготавливать столешницу из нескольких частей, если дизайн кухни это позволит:



· Между решёткой/барбекю рекомендуется оставить как минимум 5 мм свободного пространства. заполненного теплоизолятором. например. стеклопластиковой теплоизоляционной лентой.



Возможности использования Neolith для интегрированных барбекю или грилей:



Возможности использования Neolith для каминов:

Наружная фронтальная облицовка: отделена от тепла огнеупорной внутренней стеной.

Наружная боковая облицовка: отделена от тепла огнеупорной внутренней стеной.

Шкаф со столешницей





Оформление камина на этаноле

Наружная фронтальная облицовка: отделена от тепла огнеупорной внутренней стеной.

Наружная боковая облицовка: отделена от тепла огнеупорной внутренней стеной.



08. КЛЕЙ

При подготовке цвета клея следует обратить внимание на боковую сторону слэба Neolith: цвет поверхности не совсем совпадает с базовым цветом слэба; это важно потому, что во время шлифования кромок будет виден именно базовый цвет слэба.

Рекомендуемый тип клея: Integra, Akemi или аналог.


ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА С ЦВЕТАМИ INTEGRA:

Sheet name	Integra Match
Arctic White	Perfect - 720-314
Arena	Marfil - 720-310
Aspen Grey	Quarry - 720-423
Avorio	Marfil - 720-310
Barro	Meteor Grey - 720-311
Basalt Beige	Barley - 720-307
Basalt Black	Nacreto - 720-312
Basalt Grey	Meteor Grey - 720-311
Belgian Blue	Nacreto - 720-312
Beton	Light Grey - 720-310
Calacatta	Perfect - 720-314
Cement	Cement - 720-313
Concrete Taupe	Diana Pearl - 720-424
Estatuario	Perfect - 720-314
Iron Copper	Nacreto 720-312
Iron Corten	Nacreto 720-312
Iron Grey	Nacreto 720-312
Iron Moss	Nacreto - 720-312
Limestone Lava	Cement - 720-313
Marfil	Marfil - 720-310
Nero	Nacreto - 720-312
Nero Assoluto	Nacreto - 720-312
Nero Marquina	River Rock - 720-425
Nero Zimbabwe	Iron Grey - 720-426
Nieve	Perfect - 720-314
Onyx	Perfect - 720-314
Phedra	Light Grey - 720-309
Pietra Di Luna	Silk Grey - 720-316
Pietra Di Osso	Barley - 720-307

Sheet name	Integra Match
Pietra Di Piombo	Medium - 720-315
Pulpis	Clay Brown - 720-308
Strata Argentum	White Linen - 720-427
Textil Black	Cement - 720-313
Timber Ash	Cement - 720-313
Timber Ice	Perfect - 720-314
Timber Night	Meteor Grey - 720-311
Timber Oak	Cement - 720-313
Travertino Classico	Marfil - 720-310
Travertino Navona	Marfil - 720-310
Zaha Stone	Dove - 720-422

КАТАЛОГ КЛЕЯ АКЕМІ:

Akemi Colour Bond P+ 6 min			
Akemi Colour Bond P+ 12 min			
Akemi Platinum P+			
Akemi Spectrum Paste			



09. ОБЛИЦОВКА И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

9.1 Укладка плитки в интерьере

Оставьте между плитками промежуток в 2-3 мм.

Выполняйте деформационные швы через каждые 25 м2 или согласно соответствующему национальному законодательству.

Клей следует наносить зубчатым шпателем по технологии двойного склеивания, т.е. клей должен наноситься как на заднюю сторону плитки, так и на субстрат.

Neolith фиксируется с помощью клея класса C2 согласно стандарту EN 12004 и высокоэластичным клеем класса S2.

9.2 Укладка плитки на улице

Создавайте гибкие деформационные швы шириной около 1 см по углам.

Выполняйте деформационные швы через каждые 9-12 м2 или согласно соответствующему национальному законодательству.

Структурные стыки здания должны строго соблюдаться.

При укладке плиток толщина швов между ними должна быть достаточно большая. Ширина шва должна определяться, принимая в учёт местные климатические условия, размеры плитки и гибкость основания.

В жарком климате и при неблагоприятных погодных условиях (например, сильный ветер) рекомендуется использовать клеи класса E согласно требования к стандарту EN 12004.

В холодном климате и в зимний период предпочтительно использовать клеи класса F (быстрозастывающие) в соответствии с EN 12004.

9.3 Укладка на существующее покрытие.

Проверить существующие плитки на прочность. В противном случае удалите рыхлую плитку и заполните зазоры раствором, совместимым с раствором основания.

Промойте имеющуюся плитку водой и моющим средством, чтобы удалить всю смазку и пыль, хорошо промойте и дайте высохнуть.

Перед укладкой на имеющейся плитке нанести мостиковую смолу, следуя рекомендациям по укладке в помещении или на улице.

9.4 Ручная резка

Фрезер для ручной резки керамической плитки:

Neolith можно легко разрезать с помощью традиционных режущих станков. Слэбы толщиной 3 и 6 мм можно разрезать вручную. Для резки слэба толщиной 12 мм рекомендуем использовать отрезную машину.

Если заготовка оснащена арматурной сеткой, разрежьте сетку резаком после выполнения отреза.

Отрезная машина:

Резку плиток можно легко выполноить с помощью алмазного диска, доступного в TheSize.

Неровный разрез:

Для выполнения круглого отверстия используются коронки, доступные в TheSize. Работа по высверливанию отверстий под аксессуары (розетки, выключатели и т.д.) должна проводиться с помощью дрели с круглой насадкой и могут накладываться друг на друга.

Все внутренние углы отверстия должны иметь радиус не менее 3 мм. Величина угла никогда не должна составлять 90 градусов.

9.5 Затирка швов плитки

Рекомендуемые продукты:


Высокая производительность, антибликовое покрытие, быстрая фиксация и сушка, водоотталкивающий материал, антиплесневый цемент, класс CG2 по стандарту EN 13888.

Высокопроизводительная, модифицированная полимерами, водоотталкивающая технология для затирки швов шириной до 6 мм, класс CG2 по стандарту EN 13888.

После затирки швов поверхность должна быть тщательно очищена и вымыта с помощью надлежащего моющего средства, а избыток воды удалён с помощью специального оборудования, и проведены любые другие операции, необходимые для завершения работ в соответствии с техническими условиями.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Руководством по облицовке и укладке», которое доступно в разделе скачивания на нашем сайте: www.neolith.com.

10. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ




10. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

10.1 Ремонт отслоения

Существует целый ряд причин, вызывающих повреждение керамических поверхностей. Чаще всего такие дефекты вызваны упавшей тарелкой или тяжелым предметом.






Имейте в виду, что результат ремонта не будет идеальным, т.к. точно воспроизвести цвет и текстуру поверхности с помощью смолы задача нелегкая.

Шаг 1:

Смешайте двухкомпонентную эпоксидную смолу, добавляя цвет эпоксидной смолы в соответствии с цветом столешницы Neolith.

Совет:

Ремонтируйте все дефекты сразу, так как двухкомпонентная эпоксидная смола быстро застывает. Кроме того, для исправления повреждений подготовьте смеси немного больше необходимого: эпоксидная смола не может храниться после смешивания.



Шаг 2:

Для имитации отделки поверхности Neolith используйте кусок материала, после чего приступайте к исправлению дефекта уже смешанной смолой.



Шаг 3:

С помощью ткани, пропитанной ацетоном, смоле можно придать дополнительную текстуру для улучшения имитации поверхности.

Убедитесь, что уровень смолы не выходит за пределы поверхности.

Удалите излишки смолы с поверхности, прежде чем она затвердеет, с помощью пропитанной ацетоном ткани.

Шаг 4:

После затвердения удалите излишек смолы с кромки механическим путём. В случае поверхностных дефектов лучше работать вручную, чтобы не повредить поверхность.



10.2 Ремонт поверхностных царапин полированного Neolith.

Необходимые материалы:

- Порошок оксида церия (90% чистого, оптического качества)
- Резиновые перчатки
- Безворсовая салфетка
- Вода
- Электрическая дрель / отрезная машина
- Полировальная подушка (овечья шерсть, войлок или кожаные подушечки)
- Бутылка-спрей
- Очки защитные

Перед полировкой поцарапанной поверхности, необходимо определить глубину царапин. Слишком глубокие царапины - те, которые чувствуются ногтём - полировке окисью церия не поддаются. Поэтому сначала необходимо отполировать всю поверхность. И только тогда поверхность сможет быть отполирована окисью церия.

Инструкции:

- 1. Смешайте небольшое количество оксида церия с водой, чтобы получить тонкую пасту (кремообразной консистенции): выполняйте смешивание в небольшой ёмкости, чтобы пасту можно было легко нанести на полировочную подушечку.
- 2. Тщательно очистите поверхность, чтобы удалить все следы грязи и жира.
- 3. Нанесите полировочную пасту на подушечку.
- 4. Установите подушечку на дрель и обработайте рабочую поверхность.
- 5. Перемещайте подушечку вверх и вниз, влево и вправо.
- 6. Держите поверхность влажной, чтобы предотвратить её нагрева: если вы нанесли достаточное количество пасты, то осуществите мелкое распыление воды для поддержки обрабатываемого участка прохладным.
- 7. Удалите мусор и проверьте качество полировки: продолжайте работать до достижения надлежащего результата.
- 8. Помойте подушечку для последующего использования.

11. КРОМКИ СТОЛЕШНИЦЫ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ


11. КРОМКИ СТОЛЕШНИЦЫ

КРОМКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ

11.1 Работа в экстремальных условиях

Несмотря на то, что столешница Neolith® является ударопрочной, существуют экстремальные рабочие условия, при которых кромки, рекомендованные в разделе 6.5 нашего технического руководства по столешницам, недостаточны для надежной защиты столешницы в таких условиях.

В зонах повышенного воздействия, например, в ресторане за барной стойкой, следует выбрать закругленные кромки столешницы.



В связи с дизайном некоторых моделей, этот вариант может быть не самым эстетически привлекательным.

В целях решения этой проблемы TheSize® обратился за помощью к компании Schlüter®-Systems, чьи конструктивные системы отражают многолетний рабочий опыт в отрасли и гарантируют качественную финишную отделку.

Schlüter®-Systems производит различные профили, которые подходят для защиты кромок столешниц Neolith®.

Ниже приведена краткая информация о некоторых профилях, которые оказались наиболее успешными при использовании различных моделей и толщин Neolith®.

Профили могут быть закреплены на рабочей поверхности с помощью промышленного силикона T-Rex от Soudal. Шов между профилем и столешницей Neolith® был зацементирован силиконами цвета Composil от Akemi.

Профили в комбинации с субстратом типа Schlüter®-Kerdi-Board или аналогичным.

Иногда используются такие субстраты, как Schlüter®-Kerdi-Board.


Schlüter®-Kerdi-Board - это плита из жесткого пенопласта, покрытая с обеих сторон специальным армирующим материалом, который гарантирует эффективную фиксацию клея. Для покрытия видимого края субстрата компания, Schlüter®-Systems разработала различные типы профилей.

Schlüter®-Rondec-Step

Schlüter®-Rondec-Step - это профиль, который в сочетании со столешницей Neolith образует симметричный внешний угол и закрывает передний край столешницы. Профиль доступен в двух алюминиевых вариантах отделки и позволяет создавать различные декоративные рисунки и интересные контрасты.




1. Neolith Beton толщиной 12 мм с профилем Schlüter®-Rondec-Step и внешним углом




Изображение поперечного сечения профиля Schlüter®-Rondec-Step

Schlüter®-Rondec-Stepct

В случае использования Schlüter®-Rondec-Stepct в зазор профиля можно вставлять части одного и того же покрытия столешницы, а также другие материалы. Помимо декоративного эффекта, профиль отлично защищает кромки столешницы от механических повреждений. Для правильного соединения профилей с внутренними и внешними углами имеются специальные компоненты для Schlüter®-Rondec-Stepct.





2. Neolith Iron Copper толщиной 12 мм с Schlüter®-Rondec-Stepct и внешний угол

Изображение поперечного сечения профиля Schlüter®-Rondec-Step


В тех случаях, когда ожидается химическое воздействие, следует проверить пригодность Schlüter-Rondec-Stepct. Алюминий чувствителен к щелочным веществам.

Schlüter®-Schiene-Step

Schlüter®-Schiene-Step - это подходящий профиль для столешниц Neolith®. Верхняя часть профиля с вертикальным сечением завершает и защищает кромку столешницы от возможных ударов, в то время как нижняя часть покрывает кромку субстрата.



3. Neolith Zaha Stone толщиной 12 мм с профилем Schlüter®-Schiene-Step и внешним углом



Изображение поперечного сечения профиля Schlüter®-Schiene-Step

Профили для защиты кромок

Schlüter®-Quadec

Schlüter®-Quadec - это высококачественный профиль для столешниц из нержавеющей стали, который также обеспечивает хорошую защиту кромок. Поверхность профиля образует симметричный квадратный внешний угол со столешницей Neolith®.





Изображение поперечного сечения профиля Schlüter®-Quadec-TSG


4. Neolith Cement толщиной 12 мм с Schlüter®-Quadec-TSG

Для обеспечения лёгкого и эстетичного соединения профилей Schlüter®-Quadec на внутренних и наружных углах, имеются специальные детали, а также соединители и колпачки для некоторых видов отделки

Schlüter®-Schiene

Schlüter®-Schiene - это специальный профиль для защиты и оформления внешних кромок столешниц Neolith®.

Благодаря особой толщине и углу профиля действующие нагрузки отклоняются в сторону покрытия и опоры. Это эффективно защищает края столешницы от повреждений. С помощью сепаратора создаётся шов между профилем и рабочей поверхностью.





Изображение поперечного сечения профиля Schlüter®-Schiene-E

5. Neolith Pierre Bleue толщиной 20 мм с Schlüter®-Schiene-E

Schlüter®-Jolly

Schlüter®-Jolly - это отделочный профиль для кромок столешниц Neolith®, который также обеспечивает надёжную защиту кромок. Доступные в различных цветах, эти профили, позволяют сочетать цвет столешницы и стыков и создавать интересные контрасты.





Изображение поперечного сечения профиля **Schlü**ter®-Jolly- AC

6. Neolith Estatuario толщиной 12 мм с Schlüter®-Jolly-AC

Помимо декоративного эффекта, профили защищают кромки столешницы от повреждений, вызванных механическими нагрузками.

Встроенный в профиль сепаратор обеспечивает равномерный стык между профилем и рабочей поверхностью.

Другие модели



7. Neolith Pietra di Piombo 12 мм cSchlüter®-Jolly-TSG



8. Neolith Pierre Bleue 20 мм с Schlüter®-Schiene-A





9. Neolith Iron Copper 12 мм с Quadec-TSOB

10. Neolith Nero Zimbabwe 12 мм с **Jolly-AC**


Цветные силиконовые герметики Composil - Akemi

№ Фотография	Цвет Neolith®	Профиль Schlüter®-Systems	Силикон AKEMI (Composil)
1	Beton Silk	Schlüter®-Rondec Step Брашированный Алюминий	CC 1960
2	Iron Copper	Schlüter®-Rondec-Step-СТ Брашированный Алюминий	CC 2000
3	Zaha Stone Silk	Schlüter®-Schiene-Step-Eb Брашированная Нерж. Сталь	CC 1840
4	Cement Satin	Schlüter®-Quadec-Tsg Лаковое покрытие с Серым Рельефом	CC 1805
5	Pierre Bleue	Schlüter®-Schiene-E Нерж. Сталь	CC 1880
6	Estatuario Polished	Schlüter®-Jolly-Ас Белое Лаковое Покрытие	CC 1130
7	Pietra di Piombo Silk	Schlüter®-Jolly-Tsg Лаковое Покрытие с Серым Рельефом	CC 1850
8	Pierre Bleue	Schlüter®-Schiene-А Нерж. Сталь	CC 1880
9	Iron Copper	Schlüter®-Quadec-Tsob Лаковое Покрытие с Бронзовым Рельефом	CC 2000
10	Nero Zimbabwe	Schlüter®-Jolly-Ac Чёрное Лаковое Покрытие	CC 1000

Проекты с профилями

Ресторан «Miramar» - Льянса, Жирона, Испания





Ресторан «Enigma» - Барселона, Испания





Ресторан «Confusion» - Порто-де-Черво, Италия






Ресторан «Kutchiin & Campus Loft» - Мюнстер, Германия






Gasma, Universidad Gastronómica - Кастельон, Испания





12. ИНСТРУМЕНТЫ



12. ИНСТРУМЕНТЫ

РЕЖУЩИЕ ДИСКИ

Диск по керамограниту, с зубцами



Ø 300 Ссыл. 411-053 Ø 350 Ссыл. 411-055 Ø 400 Ссыл. 411-056

ДИСК ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ

Гибкий диск из карбида кремния с липучкой для сухой работы. Зерно 60, 120, 220, 400



Ø 125 60: 720-041 120: 720-042 220: 720-043 400: 720-044

Ø 180 60: 720-018 120: 720-019 220: 720-020 320: 720-021 400: 720-023 600: 720-022 800: 720-183

АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Шлифовка и обработка кромок



Зерно мелкое G40, Ссыл.720-008 Зерно крупное G100, Сслыл. 720-009

КРУГ ВОЙЛОЧНЫЙ



Ø 125 Ссыл. 720-181 Ø 180 Ссыл. 720-064

ЧАШКА КОНУСНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

Скашивание и предварительная шлифовка кромок



средняя, зерно 60: Ссыл. 720-061

ДИСКИ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ

Диски для влажной работы



Ø 100 30: 720-291 100: 720-292 200: 720-293 400: 720-294 800: 720-295 1500: 720-296 3000:720-297

КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА 20-35 ММ

Сверла алмазные



Ø 35: 411-018

ФРЕЗА ДЛЯ РЕЗКИ



Ссыл. 720-107

СВЕРЛА 6 - 12 ММ

Сверло алмазное. Используйте дрель без ударов. Используйте воду для охлаждения.



Ø 6 Ссыл. 853-099 Ø 8 Ссыл. 853-098 Ø 10 Ссыл. 853-097

КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО (СТАНОК С ЧПУ)



Ссыл. 720-165

ДИСК АЛМАЗНЫЙ 10 СМ

Диск по керамограниту, с зубцами. Рекомендуемая скорость 11,00 об/мин.



Ссыл. 411-051

ФРЕЗА ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ



Ссыл. 720-210

ЦВЕТНЫЕ ЗАМАЗКИ NEOLITH

Проверьте наличие и ссылки.



СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ДИСК

Сегментный диск по керамограниту.



Ø 300 Ссыл. 411-066 Ø 350 Ссыл. 411-067 Ø 400 Ссыл. 411-068

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ-ФРЕЗА


Шлифовальная фреза (NANOCUT.DK4 RESIN FILLED CUP WHEE D100 mm)



Ссыл. 720-515

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

Армирование столешниц



Ссыл. 720-073 | 3050Х40Х60 со слоем РЕ чёрного цвета

Ссыл. 720-076 | 3050Х40Х60 без слоя РЕ

Ссыл. 720-074 | 3050Х47Х60 со слоем РЕ чёрного

цвета

Ссыл. 720-075 | 3050Х40Х60 со слоем РЕ чёрного

цвета

ПРИСОСКИ ДЛЯ РУЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Резиновое кольцо-присоска для сверления 120 мм




Ссыл. 720 - 408

РАМА С ПРИСОСКАМИ

Рама с присосками Easymove МК4 RV175 ПОЛЫЙ/ВАКУУМЕТР



Ссыл. 720-709









13. ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

ACRYCLEAN



Абсолютный растворитель для очистки различных поверхностей, удаляет все загрязнения.

Область применения:

- очищает и обезжиривает перед склеиванием и нанесением покрытия
- удаляет жир, масло и силиконовые загрязнения, воск, чайные отложения, остатки древесной смолы, герметики и клеи
- снимает наклейки, пленки и клейкие ленты
- сглаживает и удаляет герметики



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
500 мл распылитель	12	Neolith - 720-511 AKEMI - 87603
1л бутылка	12	AKEMI - 87600

СРЕДСТВО ПРОТИВ МОХА И ВОДОРОСЛЕЙ



Быстрое, высокоэффективное, слегка щелочное, не содержащее растворителей чистящее средство.

Область применения:

Немедленно и тщательно удаляет естественные налёты и обесцвечивания, вызванные цветами, листьями, птичьим помётом и прочей сильной грязью.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
500 мл распылитель	12	Neolith - 720-508 AKEMI - 10825
1л бутылка	6	AKEMI - 10832
5л канистра	2	AKEMI - 10833

СРЕДСТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ

AKEMI®

Не содержащее кислот, щелочей и хлорированных углеводородов чистящее средство, основанное на высокоэффективных растворителях, без резкого запаха.

Область применения:

Для удаления раствора для швов на основе эпоксидной смолы, остатков смолы, герметиков, остатков клея и аналогичных загрязнений на Каменном Агломерате во внутренних и наружных пространствах.

Благодаря своей жидкой, слегка желатиновой консистенции, легко наносится на вертикальные поверхности.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
1л бутылка	6	Neolith - 720-506 AKEMI - 11983

УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ

AKEMI®

Очень эффективная растворителей, смесь желатиновая.

Область применения:

Удаляет граффити и рисунки фломастером поверхностях, незащищённых устойчивых растворителям.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
1л бутылка	6	AKEMI - 10880

ДЕОКСИДАЦИЯ

AKEMI®

Концентрированное чистящее средство, кислотное, не содержащее соляной кислоты, биоразлагаемое.

Область применения:

Для беспроблемного удаления пятен ржавчины на кислотостойких поверхностях Каменного Агломерата.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
1л бутылка 5л канистра 1л бутылка (паста)	2	AKEMI - 10814 AKEMI - 10815 AKEMI - 10824

УДАЛЕНИЕ МОЧИ И ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЁТА

AKEMI®

Чистящее средство на основе неорганических кислот (не содержит соляной кислоты) с биоразлагаемыми ПАВ. Значение рН < 1.

Область применения:

Удаляет сложные для очистки отложения мочи и извести, накипь и подобные загрязнения с кислотоупорных поверхностей. Средство подходит для эффективной и тщательной очистки полов, стен и других поверхностей в санитарных помещениях, например, кранов, туалетов, настенных туалетов или биде.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
750 мл, распылитель (готово для применения)	12	AKEMI - 11979
1л бутылка	6	AKEMI - 11982
5л канистра	2	AKEMI - 11980

РАСТВОРИТЕЛЬ



Чистящее различных средство на основе высокоэффективных ПАВ растворителей, эмульгаторов, не содержит хлорированных углеводородов, биологическому поддаётся разложению.

Область применения:

Для быстрого удаления смолы и битума. Растворяет восковые слои, которые трудно поддаются удалению, а также удаляет полироли на Каменной Агломерате.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
1л бутылка	6	AKEMI - 10816

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА



Слегка щелочной, высококонцентрированный, содержащий фосфатов и щелочей, биоразлагаемый, безвредный для здоровья в пищевой промышленности (подтверждено внешним немецким испытательным институтом).

Область применения:

Используется для глубокой очистки, для удаления грязи со строительной площадки, для удаления воска и защитных слоев на камне, цементе, для удаления маслянных и жировых пятен, сажи и смолы, остатков акриловой краски, а также штукатурки на Каменном Агломерате.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
250 мл бутылка (готово для применения)	20	Neolith - 720-512 AKEMI - 10808
1л бутылка	6	AKEMI - 10812
5л канистра	2	AKEMI - 10813

∀⊖○Lìтн Техническая инструкция

Чистящие средства для столешниц, раковин и душевых поддонов

TECHNO CERAMIC INTENSIVE CLEANER

AKEMI®

Готовое к использованию чистящее средство для удаления сильных загрязнений и/или корочек на поверхностях из Каменного Агломерата. Данное средство также пригодно для очистки моек. Доступно в удобной бутылке-спрей.

Область применения:

Интенсивная очистка от остатков пищи, лёгких масляных и жировых загрязнений, а также тонких слоев средств по уходу, резины и защитных средств.

- Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность.
- Нанести по поверхность с помошью влажной тряпки или губки и оставить на некоторое время. Не давать застыть!
- 3. Затем протрите грязь влажной тряпкой и промойте водой. Протирайте чистой безворсовой салфеткой до тех пор, пока не исчезнут царапины или канавки.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
500 мл распылитель	12	Neolith - 720-510 AKEMI - 12026

TECHNO CERAMIC DAILY CLEANER

AKEMI®

Готовое к применению чистящее средство в бутылкеспрей, не содержащее кислот и щелочей на основе ПАВ, вспомогательных веществ, ароматических веществ и спиртов, не содержащее фосфатов, биоразлагаемое, безвредное для здоровья в пищевой промышленности (подтверждено внешним немецким институтом тестирования).

Область применения:

Для ежедневной очистки от лёгких загрязнений (например, небольших масляных и жировых слоев, сухих напитков) на больших высокотехнологичных керамических поверхностях, особенно на столешницах, прилавках, раковинах.

Также удаляет небольшие известковые отложения и поэтому подходит для очистки керамических душевых кабин и кранов. Формула быстрого высыхания обеспечивает отсутствие полос на поверхности.

- Встряхните перед использованием, затем откройте клапан.
- 2. Равномерно обрабатываемую нанести на поверхность.
- Очистите поверхность чистой сухой тряпкой.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
500 мл распылитель	12	AKEMI - 12027

TECHNO CERAMIC SET (прозрачная пластиковая коробка)



Содержание:

500 мл Intensive Cleaner 500 мл Daily Cleaner 1 микроволокнистая салфетка

Область применения:

Для ежедневной и интенсивной очистки больших высокотехнологичных керамических поверхностей.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
Кит в пластиковой коробке	6	AKEMI - 12025

∀⊖○Lìтн Техническая инструкция

Чистящие средства для напольных покрытий и фасадов

CRYSTAL CLEAN - Средство по уходу



Чистящее средство, не содержащее кислот щелочей на основе ПАВ, вспомогательных веществ, ароматических веществ и спиртов, не содержащее фосфатов, биоразлагаемое, безвредное для здоровья в пищевой промышленности (подтверждено внешним немецким институтом тестирования).

Область применения:

Для ежедневной очистки небольших загрязнений, таких как небольшие масляные и жировые слои, уличная грязь на поверхностях Каменного Агломерата. Не оставляет растяжек и быстро сохнет.

- Разводите продукт в соотношении 1:50 (соответственно 3-4 колпачка на 8 литров воды).
- 2. Очистите поверхность чистой влажной тряпкой или шваброй.

Заново чистить не нужно!





INTENSIVE CLEANER - Глубокая очистка



Концентрированное высокощелочное чистящее средство на основе анионных поверхностно-активных веществ, вспомогательных веществ и растворителей.

Область применения:

Для глубокой очистки поверхностей из Каменного Агломерата на кухне, в жилых помещениях, продуктовых магазинах, а также в мастерских и других промышленных предприятиях.

Щелочной продукт легко и быстро удаляет тяжёлые загрязнения, такие как масляные или жировые слои, сажу, резиновые пятна, различные типы воска и эмульсии, обладающие собственным блеском.

- Предварительно намочите поверхность чистой водой.
- Нанести разбавленный продукт (соотношение смешивания 1:2 и 1:20), почистить щеткой и дать средству подействовать примерно в течение 10 мин.
- Обработайте поверхность щеткой / шваброй или однодисковым станком.
- Удалите грязную воду, затем обильно промойте чистой водой.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
1л бутылка 5л канистра	6 2	Neolith - 720-505 AKEMI - 11920 AKEMI - 11921

ACID CLEANER - Окончательная уборка здания

AKEMI®

Концентрированное чистящее средство на основе органических кислот с неионными поверхностновеществами вспомогательными веществами, без коррозийных паров, без растворителей, со слабым запахом.

Область применения:

Для удаления остатков цемента, раствора и извести, а также следов средств по уходу и остатков материалов для швов из модифицированных полимеров на кислотостойких поверхностях Каменного Агломерата.

- 1. Предварительно намочите поверхность чистой водой.
- Нанести разбавленный продукт (соотношение смешивания 1:2 и 1:20), почистить щеткой и дать средству подействовать примерно в течение 10
- Обработайте поверхность щеткой / шваброй или однодисковым станком.
- Удалите грязную воду, затем обильно промойте чистой водой.



Упаковка	Единица	Ссыл. номер
1л бутылка 5л канистра	6 2	Neolith - 720-504 AKEMI - 11985 AKEMI - 11986

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

На основании доступной информации о материалах Neolith компания TheSize подготовила паспорт безопасности в соответствии с Регламентом REACH (EC) № 1907/2006.

Целью данного руководства является предоставление сотрудникам общей информации и рекомендаций по обращению с продуктом во всех областях его применения, продвижение и улучшение условий труда и минимизация потенциальных рисков путём исполнения мер по управлению рисками, содержащихся в данном документе.

В связи с характеристиками продукта, работники должны знать, что во время резки и/или полировки изделий из Neolith они могут соприкасаться с воздушно-капельным кристаллическим диоксидом кремния (кварцем). Длительное или массивное вдыхание кристаллического кремнезёма может вызвать фиброз лёгких, известный как силикоз. Основные симптомы включают кашель и одышку. Поэтому TheSize рекомендует влажную резку и влажное полирование для минимизации воздействия кристаллической кварцевой пыли.

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 Версия 2, дата печати 21/12/2011 и дата ревизии 21/12/2012, конечный продукт (Каменный Агломерат) не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. В связи с образованием кварцевой пыли при сухой обработке необходимо учитывать следующие риски:


Регламент CLP CE №1272/2008	Классификация в соответствии с директивой	
Пыль кристаллического кремнезёма	1999/45/CE	
Руководство по безопасности		
Р260: Не вдыхайте пыль, образующуюся при резке, формовке и полировке материала.		
Р264: После проведения работ по обработке тщательно вымойте руки и лицо	R20:	
P270:	Опасен при вдыхании	
Во время проведения работ по обработке не ешьте, не пейте и не курите	R48: Риск причинения серьёзного ущерба здоровью в результате	
P280:	длительного воздействия	
Носите перчатки, соответствующую рабочую одежду и защитные очки	S22: Не дышите пылью	
P284:	S38:	
Пользуйтесь средствами защиты органов дыхания от попадания частиц (P3)	В случае недостаточной вентиляции используйте соответствующие дыхательные аппараты (РЗ).	
P314:		
Обратитесь ко врачу, если плохо себя чувствуете		
P501		
Утилизировать отходы в соответствии с местными правилами и нормами		

Руководство по безопасности

Дополнительная информация:

Согласно предоставленной информации, при тестировании продукта не было обнаружено ни кристобалита, ни тридимита, которые являются наиболее опасными силицидами.

Более подробную информацию о стандартах и рекомендациях по охране труда и технике безопасности можно найти на сайте www.neolith.com (Скачать: Руководство по безопасности).



Produced by:



P.I. Cami Fondo, Supoi 8. C/ İbers 31 12550 - Almassora (Spain) +34 964 652 233 info@thesize.es www.neolith.com

Marketed by:

